

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Molino de Café

DCG-12BC

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

2. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, la clavija o abrelatas en agua u otro líquido.
3. Supervisar siempre que cualquier aparato es usado por o cerca de niños.
4. Desenchufe del contacto cuando no esté en uso, antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con partes en movimiento.
6. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o el enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Si el cable de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico o riesgo de daño.
8. No utilice en el exterior.
9. No deje el cable sobre la mesa o mostradores que puedan cortarlo o que toque superficies calientes.
10. Cerciérese que no tenga objetos extraños antes de su uso.
11. Use este aparato para moler solo granos de café tostado. Moler otras sustancias, semillas duras, especias o granos sin tostar, puede dañar las cuchillas y causar que se trabe o dañe el molino.
12. No use el aparato para otro fin que no sea para el cual se diseñó.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

AVISO:

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
175 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Conecte la clavija al tomacorriente.
 2. Retire la tapa en la base del molino.
 3. Llene el tazón de acero inoxidable con la cantidad de granos deseada. Mida la cantidad de granos del tazón usando las marcas de medida. No llene de granos mas allá de la línea "max" marcada en la parte superior del tazón de acero inoxidable (cantidad máxima equivalente a 90 gramos).
 4. Asegúrese de que el tazón este colocado en forma segura, colocada dentro de la base del molino.
 5. Presione y mantenga el botón de encendido para moler.
- Nota:** Una característica de seguridad es que el molino no opera hasta que la tapa del recipiente está en su posición.
6. Moler granos de tierra para obtener la consistencia deseada. Para detener el molido, deje de presionar el botón de encendido.
 7. Retire la clavija del tomacorriente.
 8. Mida el café que desea.
 9. Para almacenar el café de tierra que no use, retire el tazón del molino y cubra con la tapa para almacenar. Refrigere.

PARTES



- Botón de encendido
- Tazón retirable de acero inoxidable
- Cubierta
- Cuchillas de acero inoxidable (no se muestra)
- Base de molino
- Compartimiento de tapa
- Marcas de medida (no se muestra)
- Compartimiento de cable.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese que la clavija ha sido removida del tomacorriente.
2. Retire todas las partes para colocarlas en la parte superior del estante. No coloque las partes en la parte inferior. Nunca inmersa la unidad base del molino en agua u otro líquido.
3. Guarde el exceso de cordón empujando una sección a la vez que lo introduce en el área de almacenamiento del cordón en la base de la unidad.